

## Подсветка

Вкл. (On) : Нажать и удерживать  2 секунды

Выкл. (Off) : Нажать и удерживать  2 секунды

## Ежедневный счётчик прыжков

Нажать и удерживать  2 секунды

Нажать  или  для выбора другой даты

## Переход к информации о прыжке

 Быстро нажать и отпустить 

 **1-ый сигнал**, быстро появиться и исчезнет с экрана VISO

 **2-ой сигнал**, нажать и удерживать  (значок исчезнет спустя время)

 **3-ий сигнал**, после появления значка отпустить кнопку 

## Профиль прыжка

-  - Просмотр высоты по времени
-  - Просмотр скорости по времени

Удерживать  5 секунд

## Переход к журналу (Logbook)

 Быстро нажать и отпустить 

 **1-ый сигнал**, быстро появиться и исчезнет с экрана VISO

 **2-ой сигнал**, нажать и удерживать  (значок исчезнет спустя время)

 **3-ий сигнал**, после появления значка отпустить кнопку 

## Журнал (Logbook)

-  - Номер прыжка
-  - Высота отделения от ЛА
-  - Высота раскрытия
-  - Длительность свободного падения
-  - Мах скорость в свободном падении
-  - Мах скорость под куполом

## Установки VISO

-  - Высотомер / Скоростомер (ALTI / SPEED)
-  - Feet/Meter, выбран Высотомер (ALTI)
-  - Mph/Kmh, выбран Скоростомер (SPEED)
-  - Компенсация высоты
-  - Тип прыжка
-  - Истинная скорость / Приведённая скорость (TAS / SAS)
-  - Установить текущий год
-  - Установить текущую дату
-  - Установить текущее время
-  - Пред установить счётчик прыжков
-  - Сбросить счётчик прыжков
-  - Режим отключения VISO
-  - Экран блокировки (замок)

