

**Данная инструкция является дополнением
Руководства пользователя ранца Fire,
и описывает
установку и эксплуатацию Swoop-СК.**

Свуп СК отличаются от стандартных СК в 2 местах: разгонная петля переднего СК, и узел зачековки стропы управления.

Разгонная петля переднего СК:



Крайне важно выполнить установку так, как изображено на фотографии. Для этого понадобится софт-линк от запасного парашюта, так как софт-линк от ОП будет слишком коротким, и вы не сможете его установить.

Также нужно понимать, что установка софт-линка на разгонную петлю (без СК) может привести к обрыву разгонной петли и отказу парашюта. Установка софт-линта на СК (без разгонной петли) может привести к обрыву разгонной петли.

Узел зачековки стропы управления:

Задний СК имеет 2 направляющих кольца, при этом стропа управления проходит только через верхнее кольцо.



Для зачековки, сложите стропу управления в районе петли зачековки пополам, и вставьте в нижнее кольцо.



Вставьте шпильку в зачековочную петлю, под кольцом, затем над кольцом.



SWS Fire Swoop Risers Owner's Manual
SWS Fire Свуп СК Руководство пользователя

Вставьте шпильку в кармашек над нижним направляющим кольцом, а верхний и нижний носики клеванты - в соответствующие кармашки на СК.



Разместите слабину стропы управления в кармашках на тыльной стороне СК.



Удачных прыжков и длинных пролетов.